



CERTIFICATO DI CONFORMITA' **CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Secondo il Modulo F della direttiva attrezzature a pressione 97/23/CE
as per Module F of pressure equipment directive 97/23/EC

N° CE-1370-PED-F-FAB 032-16-ITA

Bureau Veritas Italia SpA, agendo all'interno dello scopo della sua notifica (numero dell'organismo notificato 1370) per il modulo F in accordo all'allegato III della direttiva apparecchi a pressione 97/23/EC, certifica che gli esami e le prove sono state eseguite sull'apparecchiatura identificata sotto, con risultati positivi.

Bureau Veritas Italia SpA, acting within the scope of its notification (Notified Body number 1370) for module F according to annex III of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC, certifies that examination and the tests have been carried out on the equipment below identified, with satisfactory result.

Fabbricante (Nome) / Manufacturer (Name):

FABER INDUSTRIE SPA

Indirizzo / Address:

Via Dell'Industria, 23 -XI Z. I.

33043 CIVIDALE DEL FRIULI

Italy

Mandatario(Nome) / Authorised representative (Name):

N.A.

Indirizzo / Address:

N.A.

APPARECCHIO / EQUIPMENT

Componente / Item:

Seamless steel cylinders Batch No. 16/0082

Descrizione dell'attrezzatura / Equipment description:

106 off 18.0 liters Seamless Steel Cylinder according to drawing No. EN-216-352-890 REV.0

Certificato di esame CE del tipo n°:

CE-1370-PED-B-FAB 011-12-ITA

EC type-examination certificate n°:

Rilasciato da / Issued by:

Bureau Veritas Italia S.p.A.

Valido fino a / Valid until (dd/mm/yyyy):

05/04/2022

Certificato di esame CE della progettazione n°:

N.A.

EC design-examination certificate n°:

Rilasciato da / Issued by:

N.A.

PROVE EFFETTUATE / TESTS CARRIED OUT BY MANUFACTURER

Elenco delle prove / List of tests:

External/Internal visual examination ; hydraulic test ; mechanical tests (on cylinder(s) No. 16/0082/107) ; burst test (on cylinder(s) No. 16/0082/108)

Osservazioni - allegatos / Remarks - enclosures:

None.

INFORMAZIONI / INFORMATION

Identificazione del fabbricante:

FABER

Identification of the manufacturer

Identificazione del mandatario:

N.A.

Identification of the authorised representative

Marchio / Marking: **CE** 1370 (Numero dell'organismo notificato di / Notified body number: Bureau Veritas Italia SpA)

Anno di fabbricazione (e mese se richiesto dalla norma applicata):

2016 /01

Year of manufacture (and month whereas requested by applied standard)

The Company Faber Industrie s.p.a. - Via dell'Industria, 23 - XI Zona Industriale Cividale del Friuli (UD) - ITALY,
La società Faber Industrie s.p.a. - con sede in Via dell'Industria, 23 - XI Zona Industriale Cividale del Friuli (UD) - ITALIA,

DECLARES

DICHARA

that the manufactured pressure equipment:
che l'attrezzatura a pressione costruita:

Definition: **CYLINDER FOR BREATHING APPARATUS**
Definizione: BOMBOLE PER APPARECCHIO RESPIRATORE

Water capacity V **18** litre/ litri
Capacità

Operating fluid: **1002 AIR**
Fluido contenuto:

Manufacturer N° / N° di fabbrica

from/ dal **16/0082/001** to/ al **16/0082/108**

Drawing N°: **EN-216-352-890 REV0**

N° disegno:

Min. e max. allowable temperatures: **-50 + +65 °C**
Temperatura min. e max. ammissibili:

Max. allowable pressure: **220** bar
Pressione max. ammissibile:

No. of cylinders / numero di bombole

98

MEETS THE REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 97/23/CE
E' CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA 97/23/CE

1. Conformity assessment procedures used: Module **B+F** (Category **IV**) (Reference to Annex II and III of Directive 97/23/CE)
*Procedura/e di valutazione di conformità utilizzata: Modulo **B+F** (Categoria **IV**) (Riferimento allegati II e III della Direttiva 97/23/CE)*
2. Notified Body charged of the conformity assessment: N° **1370 BUREAU VERITAS ITALIA**
Organismo Notificato incaricato della valutazione di conformità: N°
3. Registration number of "CE Type Examination Certificate": **CE-1370-PED-B-FAB011-12-ITA**
Estremi dell'Attestato dell'esame CE del tipo:
4. Not harmonized standards applied to designing and manufacture: **EN 1964-1:1999**
Norme non armonizzate applicate alla progettazione ed alla costruzione:
5. Harmonized standards applied to designing and manufacture: **None**
*Norme armonizzate applicate alla progettazione ed alla costruzione: **Nessuna***
6. Others European Directives applied to the equipment: **None**
*Eventuali altre Direttive europee applicate all'attrezzatura: **Nessuna***
7. Registration number of Conformity Certificate issued by the Notified Body charged of assessment procedure
"Module F": **CE-1370-PED-F-FAB 032-16-ITA**
Estremi dell'Attestato di Conformità rilasciato dall'Organismo Notificato incaricato della procedura di valutazione "Modulo F":

It is declared that the equipment has been hydraulic tested with favourable result at the pressure of: (PT) **352** bar, it is marked
CE **1370** and with identification data and the working parameters upside reported.

*Dichiara inoltre che l'attrezzatura è stata sottoposta con esito favorevole a prova di pressione idraulica di: (PT) **352** bar, che è stata
marcata CE **1370** e con i dati identificativi e le caratteristiche di esercizio sopra riportati.*

The assembly must be subjected to a global conformity assessment procedure described in the directive PED 97/23/CE.
L'insieme deve essere sottoposto ad una procedura globale di valutazione di conformità così come previsto dalla direttiva PED 97/23/CE.

Cividale del Friuli 25/01/2016

Faber Industrie S.p.A.

Manufacturer: **FABER INDUSTRIE SPA - CIVIDALE DEL FRIULI - UDINE - ITALY**Inspection: **BUREAU VERITAS**Specification: **EN 1964-1:1999 (PED)**Customer: **Aerotecnica Coltri S.p.A.**Owner stamping: **COLTRI SUB**

Manufacturer serial No. :

From **16/0082/001** to **16/0082/108**Gas: **1002 AIR**Total cylinders: **98**Type of cylinder: **Seamless steel gas cylinders**Material: **34CRMO4**Working pressure at 15° C: **220 bar**Working temperature: **-50° + +65° C**

Nominal data

Drawing no.	Test Pressure (bar)	Minimum Thickness		Nominal Diameter (mm)	Nominal Length without valve (mm)	Nominal Water Capacity (l)	Nominal Weight (Kg)
		wall (mm)	base (mm)				
EN-216-352-890 REV0	352	5.3	5.3	216	650	18	20.2

We hereby certify that the cylinders of the batch no. **16/0082** comply with the following requirementsManufacturing process: cylinders manufactured from **plate**Neck thread : **M25X2 EN 144-1 2000**Identification marks stamped on cylinders shoulder according to drawing: **PPED004 2****Minimum cylindrical shell thickness:**The wall thickness of all cylinders has been measured and found to be not less than : **5.3 mm****Hardness range:**All cylinders have been controlled within the following hardness values: **Min 306 HB, Max 333 HB****Heat treatment:**

All cylinders have been heat treated at the following temperatures:


Liquid quench: **900 °C ± 20 °C**Temper at: **570 °C ± 30 °C****Chemical analysis:**Material: **34CRMO4**The cylinders of the batch no. **16/0082** have been manufactured from the following cast(s) of steel:

Cast Numb.	Code (*)	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Mo (%)	S+P (%)
29996	DLI	0.36	0.23	0.76	0.009	0.003	1.07	0.23	0.012


(*)marked on outer bottom surface

Date: **25/01/2016**

For and on behalf of the manufacturer:


Faber
INDUSTRIE S.p.A.
Cividale del Friuli

For and on behalf of A.I.A.


WITNESSED, NOTED, REVIEWED
SURVEYOR
DATE

MEASUREMENTS OF SAMPLE CYLINDERS:

Cylinder Serial no.	Water Capacity (L)	Empty Weight (Kg)	Minimum measured thickness	
			of the wall (mm)	of the base (mm)
16/0082/107	18	19.90	5.5	6.0
16/0082/108	18	19.70	5.5	6.0

MECHANICAL TESTS CARRIED OUT ON SAMPLE CYLINDERS:

Cylinder Serial no.	Code (*)	Test piec dimension (mm)	Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	Elongation (%)	Impact test -50°C			Bend test 180° without cracking
						Direction	Individual (J/cm²)	Mean (J/cm²)	
16/0082/107	DLI	10.1 x 5.7	976	1075	14.4	TRASV	35 37 39	37	SATISF.
Minimum values specified			890	990	14		28	35	

BURST TESTS CARRIED OUT ON SAMPLE CYLINDERS:

Cylinder Serial no.	Code (*)	Hydraulic burst test bar	Description of the fracture
16/0082/108	DLI	626	LONGITUDINAL
Minimum values specified		564	

For and on behalf of the manufacturer:

For and on behalf of A.I.A.

Faber
INDUSTRIE S.p.A.
Cividale del Friuli



TESTING OBJECT:

CYLINDER ACCORDING TO DRAWING: EN-216-352-890 REV0

OUTSIDE DIAMETER: 216 mm WATER CAPACITY: 18 l

MIN. WALL THICKNESS: 5.3 mm NOMINAL LENGTH: 650 mm

FROM CYLINDER SERIAL No.: 16/0082/001 to 16/0082/108

TEST TECHNICAL DATA:

EXAMINATION STANDARD: EN 1964-1

INSPECTED PART: CYLINDRICAL WALL

EXTENTION OF EXAMINATION: 100 %

FABRICATION STAGE: AFTER HEAT TREATMENT (QUENCHING AND TEMPERING), SHOT BLASTING
AND BEFORE PRESSURE TESTING

PROBES: LONGITUDINAL, TRANSVERSAL AND THICKNESS

COUPLANT: EMULSIFIED WATER

SCANNING DIRECTION: CIRCUMFERENTIAL, AXIAL AND RADIAL DIRECTIONS

REFERENCE REFLECTOR: CALIBRATION CYLINDER ACCORDING TO EN 1964-1

EXAMINATION RESULTS:

ALL CYLINDERS HAVE BEEN CHECKED GIVING SATISFACTORY RESULTS.

For and on behalf of the manufacturer:

For and on behalf of A.I.A.

Faber
INDUSTRIE S.p.A.
Cividale del Friuli

LOT No. 16/0082 NUMBER OF CYLINDERS: 98 TEST DATE: 01/2016

ACCORDING TO DWG.: EN-216-352-890 REV0

WORKING PRESSURE AT 15° C: 220 bar

CYLINDER SIZE : OUTSIDE DIAMETER 216 mm LENGTH 650 mm

REMARKS: M = Mechanical Tests, B = Burst Tests, P = Prototype Tests, S = Cylinder Discarded, C = Cycling Test,

C+B = Cycling + Burst Test.

FITTINGS : "CO" = Collar

CYLINDER SERIAL No.	CUSTOMER NUMBER	HEAT CODE AND NUMBER	TEST PRESSURE (bar)	CYLINDER WATER CAPACITY (l)	FITTINGS	MASS (Kg)	TARE (Kg)	REMARKS
16/0082/001		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/002		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/003		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/004		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/006		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/007		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/008		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/009		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/010		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/011		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/012		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/015		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/016		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/017		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/018		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/019		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/020		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/021		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/022		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/023		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/024		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/025		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/026		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/027		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/028		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/029		DLI 29996	352	18.0		19.7		
16/0082/030		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/031		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/032		DLI 29996	352	18.0		20.0		
16/0082/033		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/034		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/035		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/036		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/037		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/038		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/039		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/040		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/041		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/042		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/043		DLI 29996	352	18.0		19.9		

Manufacturer stamp and signature:

A.I.A. stamp and signature:

118055

Faber
INDUSTRIE S.p.A.
Civido del Friuli



LOT No. 16/0082 NUMBER OF CYLINDERS: 98 TEST DATE: 01/2016

ACCORDING TO DWG.: EN-216-352-890 REV0

WORKING PRESSURE AT 15° C: 220 bar

CYLINDER SIZE: OUTSIDE DIAMETER 216 mm LENGTH 650 mm

REMARKS: M = Mechanical Tests, B = Burst Tests, P = Prototype Tests, S = Cylinder Discarded, C = Cycling Test,

C+B = Cycling + Burst Test.

FITTINGS: "CO" = Collar

CYLINDER SERIAL No.	CUSTOMER NUMBER	HEAT CODE AND NUMBER	TEST PRESSURE (bar)	CYLINDER WATER CAPACITY (l)	FITTINGS	MASS (Kg)	TARE (Kg)	REMARKS
16/0082/044		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/045		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/046		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/047		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/048		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/050		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/051		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/052		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/054		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/056		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/057		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/058		DLI 29996	352	18.0		20.1		
16/0082/059		DLI 29996	352	18.0		20.0		
16/0082/060		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/062		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/063		DLI 29996	352	18.0		20.0		
16/0082/064		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/065		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/066		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/067		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/068		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/069		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/070		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/071		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/072		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/073		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/074		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/075		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/076		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/077		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/078		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/079		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/080		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/081		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/082		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/083		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/084		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/085		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/086		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/087		DLI 29996	352	18.0		19.9		

Manufacturer stamp and signature:

A.I.A. stamp and signature:



LOT No. 16/0082 NUMBER OF CYLINDERS: 98 TEST DATE: 01/2016

ACCORDING TO DWG.: EN-216-352-890 REV0

WORKING PRESSURE AT 15° C: 220 bar

CYLINDER SIZE : OUTSIDE DIAMETER 216 mm LENGTH 650 mm

REMARKS: M = Mechanical Tests, B = Burst Tests, P = Prototype Tests, S = Cylinder Discarded, C = Cycling Test,

C+B = Cycling + Burst Test.

FITTINGS : "CO" = Collar

CYLINDER SERIAL No.	CUSTOMER NUMBER	HEAT CODE AND NUMBER	TEST PRESSURE (bar)	CYLINDER WATER CAPACITY (l)	FITTINGS	MASS (Kg)	TARE (Kg)	REMARKS
16/0082/088		DLI 29996	352	18.0		20.0		
16/0082/089		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/090		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/091		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/092		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/094		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/095		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/096		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/097		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/098		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/099		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/100		DLI 29996	352	18.0		20.0		
16/0082/101		DLI 29996	352	18.0		19.8		
16/0082/102		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/103		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/104		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/105		DLI 29996	352	18.0		19.9		
16/0082/106		DLI 29996	352	18.0		19.8		

Manufacturer stamp and signature:

Faber

118055



INDUSTRIE S.p.A.
Cividale del Friuli

A.I.A. stamp and signature:



Istruzioni operative per il montaggio, la messa in servizio, l'impiego, la manutenzione e le visite periodiche delle bombole in acciaio per auto-respiratori subacquei (PED 97/23/CE) .

-La bombola per l'apparecchio respiratore è soggetta ai regolamenti e alle norme per l'uso, manutenzione e le ispezioni periodiche, vigenti nel paese in cui viene utilizzata. E' responsabilità del proprietario della bombola eseguire le visite periodiche siano entro i termini prefissati. Si raccomanda di sottoporre la bombola ad un controllo visivo interno ed esterno da personale competente almeno una volta l'anno.

-L'insieme (costituito da varie attrezzature a pressione montate per costruire un tutto integro e funzionale "apparecchio respiratore") deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva PED 97/23/CE.

-L'insieme deve essere sottoposto ad una procedura globale di valutazione di conformità così come previsto dalla direttiva PED 97/23/CE.

-E' di importanza vitale avere sempre estrema attenzione alla cura e alla manutenzione della bombola per respiratori subacquei. E' essenziale che il respiratore subacqueo sia accuratamente esaminato per verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti o difetti dopo ogni utilizzo. Tutti i difetti devono essere eliminati prima che il respiratore subacqueo venga di nuovo utilizzato. La mancanza di cura durante la manipolazione, con attrezzatura impropria, può non solo innescare difetti pericolosi, ma rendere le successive manutenzioni costose o addirittura impossibili.

- Le bombole devono essere manipolate con cura non devono essere fatte cadere. Quando trasportate devono essere bloccate in maniera sicura in modo tale che non si muovano durante il trasporto.

-Le condizioni della superficie interna delle bombole possono essere mantenute integre solo se la superficie interna rimane sempre asciutta. La bombola deve essere caricata con aria secca (contenuto d'acqua < 50 mg/m³ per una pressione di carica di 200 bar e contenuto d'acqua < 35mg/m³ per una pressione di carica maggiore di 200 bar, secondo EN12021) e non deve mai essere completamente scaricata in quanto dell'acqua potrebbe essere risucchiata all'interno della bombola contaminandola.

Operating instructions for the mounting, putting into service, use, maintenance and periodic inspection of Faber Steel Cylinders for Scuba Diving (PED 97/23/CE).

-The cylinder for breathing apparatus is subjected to the national regulations and standards for the use, maintenance and periodic inspection, in force in the country of use. The owner of pressure equipment is responsible that periodical inspections are carried out as required by the national regulation and standards. It is recommended that the cylinder will be inspected visually (internally and externally) by a competent person at least annually.

-The assembly (that means several pieces of pressure equipment assembled to constitute an integrated and functional whole "breathing apparatus") must satisfy the essential safety requirements set out in Annex I of the directive PED 97/23/CE.

-The assembly shall be subjected to a global conformity assessment procedure described in the directive PED 97/23/CE.

-Strict attention to care and maintenance of all types of breathing apparatus used underwater is of vital importance at all times.

It is essential that the complete equipment be thoroughly examined for damage or defect before and after every occasion on which it is used. All defects should be rectified before the equipment is used again. Careless manipulation with inappropriate tools may not only give rise to dangerous defects, but render further maintenance expensive or impossible.

- Cylinders should be handled with care and should not be dropped. When being transported they should be firmly secured so that they cannot move about.

- The condition of the inside of the cylinder can be maintained by keeping it dry at all times. The cylinder should be filled with dry air (Water content <50 mg/m³ for a charging pressure of 200 bar and water content < 35mg/m³ for a charging pressure greater than 200 bar, as for EN12021), and never completely discharged as this can lead to water getting back into the cylinder and causing contamination.

Le bombole devono essere immagazzinate, preferibilmente in posizione verticale, in un posto fresco, secco e lontano da fonti di calore.

-Dopo l'uso, soprattutto in acqua di mare, dalla bombola devono essere tolti le cinghie e il fondello e accuratamente lavata con acqua dolce al fine di rimuovere le tracce di acqua salata e lo sporco, specialmente dalle cavità e poi asciugata. Prima dell'immagazzinamento, o quando la bombola è stata completamente scaricata e l'acqua di mare può essere entrata nella bombola, la valvola deve essere rimossa dalla bombola e la bombola deve essere lavata internamente ed esternamente con acqua dolce e accuratamente asciugata. Questa operazione deve essere normalmente fatta da personale competente. Mai svitare o rimuovere la valvola con la bombola in pressione. La bombola non deve essere immagazzinata con la valvola rivolta all'ingiù. L'azione corrosiva dell'acqua di mare non deve essere mai sottovalutata, se non vengono prese opportune precauzioni per la pulizia delle bombole dopo l'utilizzo, seri danni potranno essere arrecati alla bombola durante il periodo in cui rimarrà inutilizzata. Anche se si fanno immersioni in acqua dolce, ci possono essere delle sostanze corrosive in soluzione quali rifiuti chimici e oleosi che non sono visibili al momento, ma che possono innescare una azione corrosiva se lasciate a contatto con la bombola.

- La verniciatura, la metallizzazione e i componenti devono essere mantenuti in buone condizioni. Abrasioni e graffi delle bombole devono essere evitate. Per la rimozione della vernice non devono essere utilizzati metodi chimici o a caldo. Zone di corrosione della bombola possono essere eliminate solo secondo le normative nazionali applicabili (Es.: BS 5430). Dopo la necessaria preparazione, la bombola può essere riverniciata. La bombola non deve essere modificata in nessuna circostanza. Questo può comportare seri indebolimenti della bombola e portare ad incidenti. La filettatura della bombola non deve essere alterata in alcun modo. Boccole o adattatori non devono essere utilizzati. Se la bombola non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo si raccomanda che debba essere vista da personale competente per essere scaricata e successivamente ricaricata con una leggera pressione positiva. Se la bombola non viene ricaricata subito, deve essere lasciata con la valvola chiusa. Una bombola che è risultata scarta all'ispezione deve essere resa inutilizzabile da personale competente.

Cylinders should be stored, preferably in the vertical position, in a cool, dry place and away from excessive heat.

-After use, particularly in seawater, the outside surface of the cylinder should be removed from its harness and boot and then washed in clean, fresh water to remove all traces of salt water and dirt, especially from any crevices and then dried.

Before storage, or when the cylinder has been completely discharged and seawater may have entered the cylinder, the cylinder valve should be removed and the cylinder washed internally and externally in clean fresh water and thoroughly dried. This operation should normally be undertaken by a competent person. Never unscrew or remove the valve when the cylinder is under pressure.

The cylinder should not be stored with the valve downwards.

The corrosion action of seawater and water-borne contaminants should never be underestimated, and if precautions are not taken to clean the apparatus properly after use, serious damage may be caused to all parts of the apparatus while it is stowed away. Even when diving in apparently fresh water, there may be corrosive substances in solution such as chemical and petroleum wastes which are not noticeable at the time, but which will start corrosive action if left in contact with the apparatus.

- The paintwork, metal spray undercoating and fittings should be kept in good condition. Scratching of cylinders should be avoided. Heat or chemical process may not be used to remove old paint. Corrosion on cylinders should also be removed in accordance with national standards in force in the country of use (Eg.: BS 5430). After the necessary preparation, cylinders should be re-painted. Cylinders should not be modified under any circumstance. This may result in serious weakening of cylinder and lead to accident. The threads in the cylinder neck should not be altered in any way. Bushes or adapters should not be used. If the cylinder is not required for a long period it is recommended that it be returned to a competent person for discharging, removal of the valve, extraction of any oil or water, drying out and refitting of the valve. The cylinder should then be recharged to a slight positive pressure. If the cylinder is not to be recharged immediately, it should be left with the valve closed. A cylinder that has failed on inspection should be left with a competent person who will then destroy it.

- La ricarica deve essere fatta solo con idonei impianti che assicurino che l'aria compressa sia esente da umidità, olio e altre impurità, e che è adeguata all'utilizzo per respiratori subacquei.

Mai caricare ossigeno o altri gas diversi dall'aria nelle bombole per aria.

Prima della carica della bombola, è responsabilità della ditta o persona che esegue la carica verificare che la bombola sia conforme ai regolamenti nazionali in vigore.

E' essenziale che le bombole siano caricate con attenzione e lentamente al fine di prevenire sovraccariche e surriscaldamenti, e che la pressione di carica sia tale che, dopo raffreddamento a temperatura ambiente, la pressione di carica della bombola non sia superata. La pressione di esercizio massima ammissibile a 15°C ed espressa in bar è punzonata sulla bombola. Sovraccaricare le bombole è altamente pericoloso. L'identificazione della sigla della filettatura della bombola è punzonata sulla bombola. Utilizzare valvole con filettatura diversa è vietato perché altamente pericoloso.

- Recharging should be undertaken only with proper equipment that ensures that the compressed air is free from moisture, oil and other impurities, and is fit for breathing purposes. Never put oxygen or any gas, other than air, in an air cylinder.

Before recharging a cylinder, it is the responsibility of the gas compressing firm or person to ensure that the cylinder complies with statutory regulations.

It is essential that cylinders be charged carefully and slowly to prevent overcharging and overheating, and that the charging pressure be such that, after cooling to ambient temperature, the maximum allowable pressure for the cylinder is not exceeded.

The maximum allowable pressure at 15°C, in bar, is stamped on the cylinder.

Overcharging of cylinders is highly dangerous.

The identification code of the neck tread is stamped on the cylinder. Use of valves with different threads are forbidden because highly dangerous.